

ВОПРОС

Можно поставить на учет ППУ в любом регионе России, или обязательно по месту регистрации?

ОТВЕТ

В соответствии с п. 214 ФНП ОРПД котлы транспортабельных (передвижных) котельных установок (за исключением подлежащих учету в ином федеральном органе исполнительной власти в области промышленной безопасности) подлежат учету в органах Ростехнадзора по месту их эксплуатации.

Можно поставить на учет ППУ в любом регионе России, или обязательно по месту регистрации?